

Schlagschutzmatten | Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubenzieher oder Akkuschrauber mit Kreuzschlitz Bit
- Cuttermesser oder Stichsäge
- Wasserwaage

Anpassen der Schlagschutzmatten:

Die Schlagschutzmatten können mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge angepasst werden.



Zum Zuschneiden mit dem Cuttermesser legen Sie die Schlagschutzmatte auf eine Latte und drücken sie, damit eine Dehnung der Matte entsteht, die Matte links und rechts nach unten.



Auch mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt können die Matten bei niedriger Geschwindigkeit geschnitten werden.

Befestigen:

Die Schlagschutzmatten werden mit den optionalen Montagesets (rostfreie V2A Schrauben und Montageteiler) an der Holzwand oder Tür befestigt.

Die Matten können wahlweise hochkant oder quer montiert werden.

Für die Montage einer Matte sind, je nach Untergrund, 5 - 10 Montageteiler (= 1 Set) empfohlen. Befestigen Sie die Matten zum Beispiel in jedem Eck mit einem Abstand von ca. 4 cm zum Rand und einmal in der Mitte. Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht zu stark angezogen werden, da dadurch die Montageteiler aufgekantet werden können.

